



FUNKTION

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid. AELM-L har endast 1,5 timmar före inställd avresetid.

INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Tryck in knapparna + och – samtidigt under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

Tryck på en av knapparna och ställ in klockan med – (bakåt) och + (framåt).

Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

ÄNDRING AV KLOCKAN

Tryck in knapparna + och – samtidigt under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

Se ovan

Se ovan

INSTÄLLNING AV AVRESETIDEN

Tryck snabbt till på någon av knapparna + eller – för resp uttag (1 eller 2).

Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med

knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

Fem sekunder efter sista knapptryckning återgår siffrorna till att visa klockan.

TILLFÄLLIG EL

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil. Detta erhålls genom att en av knapparna – eller + hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

ELEKTRONIKSTÖRNINGAR, RESETFUNKTION

Efter första installationen eller vid eventuella störningar i elektronisystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

- Håll knapparna + och –, de som är placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. I displayen visas då fyra blinkande nollor, 00:00, och ett fast sken från kolon.

Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00 för båda användarna. Inställningen av klocka och ändring av avresetiden kan då utföras enligt tidigare.